

BRENNTAG CR s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ PRŮVODCE

JE ZAKÁZÁNO



- ⊘ Kouřit, používat zapalovač nebo otevřený oheň v celém prostoru areálu mimo vyhrazená místa.
- ⊘ Řídit vozidla v prostorách skladu způsobem neshodujícím se s interními bezpečnostními předpisy.
- ⊘ Jezdit rychlostí vyšší než 10 km/h.
- ⊘ Vjíždět s motorovými vozidly do prostor skladu bez vědomí vedoucího skladu
- ⊘ Nechat zapnutý motor během nakládání/vykládání zboží ve skladu
- ⊘ Ponechávat odpadky mimo vymezené prostory (používat kontejnery)
- ⊘ Používání mobilních telefonů za chůze nebo ve vyznačených EX zónách
- ⊘ Vydávání jakýchkoli zvukových signálů
- ⊘ Nošení syntetických oděvů v prostoru vymezeném EX zónou
- ⊘ Použití nářadí bez nejiskřivé úpravy (do výbušných prostor)
- ⊘ Opravovat či umývat vozidla v prostorách skladu
- ⊘ Jíst a pít uvnitř skladu
- ⊘ Dotýkat se skladovaných produktů a manipulovat s jakýmkoli zařízením
- ⊘ Vnášet do skladu nebezpečné látky bez povolení
- ⊘ Ponechávání vzorků ve skladu (odnést s sebou do laboratoře/kanceláře)
- ⊘ Vpouštět do skladu nepovolané osoby (např. příbuzní nebo známí)
- ⊘ Vlečení motorového vozidla nebo stát na jeho stupátkách či schůdkách, pokud je vozidlo v pohybu
- ⊘ Vjíždět do skladové zóny, pokud nějaké vpusti nebo šachty nejsou bezpečně zavřené
- ⊘ Nakládat/vykládat zboží bez požadovaných osobních bezpečnostních opatření
- ⊘ Zapínat motor v případě úniku produktu při probíhající nakládce/vykládce
- ⊘ Provádět jakékoli nebezpečné aktivity, které nejsou uvedeny v interních předpisech

NEBEZPEČÍ



- ▲ Rizika spojená s nakládkou a vykládkou zboží
- ▲ Požární rizika týkající se skladování nebo manipulace s hořlavými materiály
- ▲ Riziko vdechnutí nebo kontaktu s nebezpečnými látkami v případě úniku
- ▲ Rizika související s automobilovou dopravou

JE NUTNÉ



- Chovat se disciplinovaně.
- Zvednout zábradlí před výstupem na cisternový přívěs a snížit ji po odstoupení.
- Připojit motorové vozidlo k zemnicímu zařízení před jakýmkoli čerpáním.
- Být velmi opatrný při vystupování z kabiny kamionu nebo přívěsu.
- Nosit ochranné rukavice, boty, helmu a brýle.
- Nosit bezpečnostní brýle při manipulaci s uzávěry či hadicovými koncovkami
- Nosit oblečení, které zajistí dostatečnou ochranu kůže.
- Být velmi opatrný při přechodu křižících se tras vozidel
- Řídit se pokyny pracovníků skladu a požádat je o pomoc v případě akýchkoli pochybností.
- Uzavřít všechny uzávěry a výpustní ventily, včetně horního víka cisterny po čerpání.
- Všechny kapalně materiály musí být přečerpávány s využitím hermeticky uzavřeného cyklu.

POZNÁMKY K EVAKUAČNÍMU PLÁNU

Pokud uslyšíte přerušovaný zvuk nebo varovný signál, zastavte nakládací a vykládací operace a čekejte na pokyny zaměstnanců skladu. Zavřete všechny průlezy a ventily. Pokud je to možné, nebo pokud jste vyzváni, zaparkujte své vozidlo tak, aby nebránilo záchranným operacím. Všechny strategické oblasti jsou vybaveny nouzovými tlačítky pro zastavení operací. Tato tlačítka mohou být používána pouze zaměstnanci skladu. Pokud uslyšíte nepřetržitý zvuk sirény (evakuační signál) a nemůžete přeparkovat své vozidlo, vypněte motor a nechte klíč v zapalování. Poté pokračujte podél únikových cest dle pokynů personálu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

SKLADY	OTEVÍRACÍ HODINY	VEDOUCÍ SKLADU
PRAHA	7:00–11:30, 12:00–14:30	+420 283 096 485
CHROPYNĚ	7:00–14:30	+420 576 118 601

**OSOBY, KTERÉ PORUŠÍ NĚKTERÝ Z TĚCHTO POKYNŮ,
NESMÍ BÝT ZNOVU VPUŠTĚNY DO AREÁLU SPOLEČNOSTI.**